





AQUA LINE



INFORMAZIONI TECNICHE

	Potenza Globale Global Power Puissance globale Potência global Verbrauchsleistung	Rendimento totale Total efficiency Puissance globale Rendimiento global Pellet Wirkungsgrad	Peso Weight Poids Peso Gewicht	Consumo min-MAX Min-Max consumo Consumation min-MAX Consumo min-maxi Min-Maxi verbrauch	Uscita fumi Smoke outlet Sortie conduit de cheminée Salida conducto de humos Rauchauslass	Serbatoio pellet Pellet tank Reservoir Depósito Tank Fassungsvermögen	Assorbimento elettrico watt Electrical consumption watt Absorption électrique watt Consumo eléctrico watt Elektrischer Verbrauch watt
AQUA 30 KW	KW 30,1-5,0	% 92,0	Kg 307	Kg/H 1,1-6,6	mm 100	Kg 60	M370-N80-R26
AQUA 24 KW	KW 24,0-5,0	% 92,1	Kg 307	Kg/H 1,1-5,3	mm 100	Kg 60	M370-N68-R26
AQUA 20 KW	KW 20,0-5,0	% 92,2	Kg 307	Kg/H 1,1-4,4	mm 100	Kg 60	M370-N60-R26
AQUA 15 KW	KW 16,4-5,0	% 92,3	Kg 307	Kg/H 1,1-3,3	mm 100	Kg 60	M370-N50-R26

TECHNOLOGY



OPTIONAL



Display Touch

Display Touch - Display Touch - Teclado Táctil - Display Touch

Le **Caldiaie** e le **Stufe** con sistema **CLEAN** svuotano il cassetto ceneri dopo un intero **BANCALE di PELLET** bruciato.

*Boilers and Stoves with the **CLEAN** system need their ash drawer emptied only once after an entire **PALLET LOAD OF PELLETS** is consumed.

*Les **Chaudières** et les **Poêles** qui ont le système "**CLEAN**" ont un cendrier qui à une autonomie d'une **palette de Pellet de combustion**.

*Las **calderas** y las **estufas** con el sistema **CLEAN** permiten vaciar el cajón de cenizas después de un **palet entero de pellet**.

***Kessel** und **Öfen** mit dem **CLEAN**-System müssen nur einmal entleert werden, nachdem eine gesamte **PALETTENLADUNG VON PELLETS** verbraucht wurde.



Scansiona il **QR Code** e accedi alla pagina web del modello

Scan the **QR Code** and access the web page of the model
 Scannez le **QR Code** et accédez à la page Web du modèle
 Escáñee el **Código QR** y acceda a la página web del modelo
 Scannen Sie den **QR-Code** und rufen Sie die Webseite des Modells auf